

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cómo usar la varita

- Si oyes un sonido indicador de error después de pulsar el botón EN MARCHA, prueba a hacer lo siguiente:
- Comprueba la iluminación. La luz muy intensa puede afectar al funcionamiento de la varita.
 - Apunta con la varita directamente hacia el MagiCoder.
 - Acerca la varita al MagiCoder (a una distancia máxima de 1 m).
 - El MagiCoder se puede programar con un máximo de 40 pasos. Asegúrate de que el código que programas tenga 40 pasos o menos.
 - El MagiCoder se duerme si está inactivo durante 5 minutos. Desliza el botón del interruptor de ENCENDIDO y colócalo primero en posición OFF y luego en posición ON para despertarlo. (Puede que intente llamar tu atención unas cuantas veces antes de dormirte).
 - Asegúrate de que las pilas nuevas se han insertado correctamente tanto en el MagiCoder como en la varita.
 - Comprueba que no haya nada obstruyendo la lente del programador o situado encima del MagiCoder.

Los movimientos del MagiCoder

- Si el MagiCoder no se está moviendo correctamente, comprueba lo siguiente:
- Asegúrate de que las ruedas del MagiCoder se mueven libremente y que nada esté bloqueando su movimiento.
 - El MagiCoder se puede mover por una amplia variedad de superficies, pero funciona mejor sobre superficies lisas y planas como madera o baldosas planas.
 - No uses el MagiCoder en arena o agua.
 - Asegúrate de que las pilas nuevas se han insertado correctamente tanto en el MagiCoder como en la varita.


Modo conjuros

- Si observas que el MagiCoder no ejecuta los conjuros correctamente:
- Comprueba que has introducido la secuencia correctamente,
 - Comprueba que no haya nada obstruyendo el sensor en el hocico del MagiCoder. Algunos conjuros requieren el uso de este sensor.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Cuando las pilas estén casi agotadas, el MagiCoder emitirá pitidos repetidamente. Introduce pilas nuevas para seguir utilizando el MagiCoder y la varita.

Cómo colocar o sustituir las pilas



¡ADVERTENCIA! Para evitar fugas en las pilas, sigue atentamente estas instrucciones.

Si no lo haces, podrán producirse fugas de ácido de las pilas que pueden causar quemaduras, lesiones físicas y daños materiales.

Requiere: 5 pilas AAA de 1,5 V y un destornillador de estrella

- Las pilas las deberás colocar o sustituir un adulto.
- El MagiCoder funciona con tres (3) pilas AAA. La varita funciona con dos (2) pilas AAA.
- Tanto en el MagiCoder como en la varita, el compartimento de las pilas está ubicado en la parte trasera de la unidad.
- Para colocar las pilas, afloja primero el tornillo con un destornillador de estrella y quita la tapa del compartimento de las pilas. Coloca las pilas tal como se indica dentro del compartimento.
- Vuelve a colocar la tapa del compartimento y fíjala con un tornillo.

CUIDADO DE LAS PILAS Y CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

- Usa tres (3) pilas AAA para el MagiCoder y dos (2) pilas AAA para la varita.
- Asegúrate de insertar las pilas correctamente con la supervisión de un adulto y sigue siempre las instrucciones del fabricante del juguete y las pilas.
- No mezcles pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (niquel-cadmio).
- No mezcles pilas nuevas y viejas.
- Inserta las pilas con la polaridad correcta. Los extremos positivo (+) y negativo (-) se deberán insertar en las direcciones correctas, tal como se indica en el compartimento de las pilas.
- No recargas pilas no recargables.
- Carga las pilas recargables solo bajo la supervisión de un adulto.
- Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
- Usa solo pilas de la misma clase o equivalentes.
- No cortocircuite los terminales de corriente.
- Retira siempre las pilas agotadas o casi agotadas del producto.
- Retira las pilas si vas a guardar el producto durante mucho tiempo.
- Guarda la unidad a temperatura ambiente.
- Para limpiar la superficie de la unidad, limpiala con un paño seco.

Guarda estas instrucciones para futuras consultas.

FR Créatures MagiCoders Licorne

Bienvenue dans le monde enchanté des créatures MagiCoders !

La programmation ressemble à un langage composé de symboles magiques, et dans ce cas, des commandes suivantes : Avant, Arrière, Gauche et Droite. Utilise ces symboles et ces commandes, que tu trouveras sur la baguette magique et dans le grimoire, pour dompter la nouvelle créature MagiCoder. Lorsque tu appuies sur les boutons de la baguette, tu réaliseras une forme basique de programmation, c'est-à-dire de construction de séquences pour faire un code.

Remarque à l'attention des parents :

- En plus de son côté ludique, la programmation est un excellent moyen d'apprendre et de renforcer les notions suivantes :
1. Les concepts fondamentaux de la programmation et spatiaux ;
 2. L'esprit critique ;
 3. La logique séquentielle ;
 4. la collaboration et le travail d'équipe.


Tu es MagiCoder et tu retiens l'attention de ton enfant tandis qu'il apprend les principes fondamentaux de la programmation !

L'ensemble comprend :

- 1 créature MagiCoder
- 1 décor MagiCoder
- 1 baguette
- 1 décor MagiCoder
- 12 fiches de programmation

COMMANDES DE BASE

Alimentation – Fais glisser l'interrupteur ON/OFF pour allumer ou éteindre la créature MagiCoder.



MODE D'EMPLOI DE LA BAGUETTE

Programme ta créature MagiCoder à l'aide de la baguette. Appuie sur ces boutons pour saisir les commandes, puis appuie sur GO.



INSERTION DES PILES

La créature MagiCoder fonctionne avec trois (3) piles AAA. La baguette magique fonctionne avec deux (2) piles AAA. Veuillez suivre les instructions pour installer les piles de la page 2.

Remarque : lorsque les piles sont faibles, la créature MagiCoder émet des bips sonores répétitifs et sa fonctionnalité est limitée. Remplacez les piles par des piles neuves pour continuer à l'utiliser.

POUR COMMENCER

Commence à entraîner ta créature MagiCoder ! La baguette de programmation comprend 4 boutons différents en forme de flèches. Chaque flèche sur laquelle tu appuies représente une étape de ta programmation. Lorsque tu appuies sur Go, la séquence de programmation est transférée comme par magie à ta créature MagiCoder qui va exécuter toutes les étapes dans l'ordre. Elle s'arrêtera et émettra un son une fois la séquence de programmation terminée.

Commence par une séquence de programmation simple pour t'entraîner. Essaie ce qui suit :

1. Déplace le bouton ALIMENTATION sur le dessous de la créature MagiCoder sur ON.
2. Déplace le bouton ALIMENTATION de la baguette sur ON.
3. Place la créature MagiCoder au sol (elle fonctionne le mieux sur des surfaces lisses et dures).
4. Appuie deux fois sur la flèche AVANT de la baguette.
5. Dirige la baguette vers ta créature MagiCoder et appuie sur GO.
6. La créature MagiCoder s'allume, émet un son pour indiquer que le programme a été transmis et se déplace en avant de deux pas.

Félicitations ! Tu viens de réaliser ta première séquence de programmation magique !

Remarque : si tu entends un son négatif après avoir appuyé sur le bouton GO :

- Appuie à nouveau sur GO.
- Vérifie que l'interrupteur ALIMENTATION situé sur le dessous de la créature MagiCoder est bien en position ON.
- Vérifie l'éclairage de ton environnement. Les lumières vives peuvent en effet affecter le fonctionnement de la baguette.
- Dirige la baguette directement vers la créature MagiCoder.
- Rapproche la baguette de la créature MagiCoder (elle fonctionne le mieux à 1 m maximum de distance).

Essaie maintenant une programmation plus longue. Essaie ce qui suit :

1. Saisis la séquence suivante : AVANT, AVANT, TOURNER À DROITE, TOURNER À DROITE, AVANT.
2. Appuie sur GO pour que la créature MagiCoder réalise la séquence de programmation.
3. Une fois la séquence terminée, elle s'allumera pour t'indiquer qu'elle a suivi tes commandes. Excellent travail ! Tu es un(e) magicien(ne) de la programmation !

Conseils :

1. Tu peux utiliser la baguette à 1 m maximum de distance en fonction de l'éclairage. La créature MagiCoder fonctionne mieux dans une pièce avec un éclairage ordinaire.
2. Elle peut réaliser des séquences comprenant jusqu'à 40 étapes ! Si tu sais is une séquence programmée de plus de 40 étapes, tu entendras un son indiquant que le nombre limite d'étapes a été atteint.

Sorts

La créature MagiCoder est fournie avec un grimoire enchanté contenant des codes et des activités magiques. Pense à ces sorts comme à des codes secrets et entraîne ta créature MagiCoder à réaliser chacun d'entre eux.

1. Appuie sur le bouton SORT de la baguette.
2. Saisis la séquence de programmation du sort exactement comme elle est illustrée dans le livre et appuie sur GO.
3. Certains sorts utilisent le « capteur » magique de la créature MagiCoder, qui l'aide à « voir » ce qui se trouve devant elle. Essaie de réaliser tous les sorts de ton grimoire !

Remarque : le capteur de la créature MagiCoder se trouve dans son nez. Lorsqu'il est activé, il détecte uniquement les objets qui se trouvent juste devant lui. Si la créature MagiCoder ne « voit » pas un objet (une main ou la balle, par exemple), vérifie ce qui suit :

1. As-tu jeté un sort qui utilise le capteur ?
2. L'objet est-il trop petit ?
3. L'objet se trouve-t-il directement en face de la créature MagiCoder ?
4. L'éclairage n'est-il pas trop puissant ? La créature MagiCoder fonctionne mieux dans une pièce avec un éclairage ordinaire. Ses performances pourront varier avec une lumière du soleil éclatante.

FICHES DE PROGRAMMATION

Utilise les fiches de programmation pour conserver une trace de chaque étape de ton code. Chaque fiche comprend une direction, ou étape, à programmer sur la créature MagiCoder. Ces fiches ont un code couleur correspondant aux boutons de la baguette. Il est recommandé d'aligner les fiches de programmation à l'horizontale dans l'ordre pour refléter chaque étape de ton programme.

Pour d'autres conseils et astuces, consultez le site <http://learningresources.com/MagiCoder>.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Mode d'emploi de la baguette

Si tu entends un son négatif après avoir appuyé sur le bouton GO, essaie ce qui suit :

- Vérifie l'éclairage. Les lumières vives peuvent en effet affecter le fonctionnement de la baguette.
- Dirige la baguette directement vers la créature MagiCoder.
- Rapproche la baguette de la créature MagiCoder (1 m maximum).
- Il est possible de programmer 40 étapes maximum pour chaque créature MagiCoder. Fais donc en sorte de programmer 40 étapes ou moins.
- La créature MagiCoder s'arrête après 5 minutes d'inactivité. Fais glisser l'interrupteur ALIMENTATION sur OFF, puis sur ON pour la réveiller. (La créature MagiCoder peut essayer d'attirer ton attention plusieurs fois avant de se mettre en veille.)
- Vérifie que des piles neuves sont installées correctement dans la créature MagiCoder et la baguette.
- Vérifie que rien n'obstrue la lentille du programmeur ou du dessus de la créature MagiCoder.

Déplacements de la créature MagiCoder

Si la créature MagiCoder ne se déplace pas correctement, effectue les vérifications suivantes :

- Vérifie que les roues de la créature MagiCoder bougent librement et que rien ne bloque leur mouvement.
- Elle peut se déplacer sur différentes surfaces, mais elle fonctionne mieux sur des surfaces plates et lisses, comme du bois ou du carrelage lisse.
- N'utilise pas la créature MagiCoder dans le sable ou dans l'eau.
- Vérifie que des piles neuves sont installées correctement dans la créature MagiCoder et la baguette.

Mode Sort


Si la créature MagiCoder ne réalise pas certains sorts correctement :

- Vérifie que la séquence a bien été saisie correctement.
- Vérifie que le capteur situé dans le nez de la créature MagiCoder n'est pas obstrué. Certains sorts utilisent ce capteur.

INFORMATIONS RELATIVES AUX PILES

Lorsque les piles sont faibles, la créature MagiCoder émet des bips sonores répétitifs. Remplacez les piles par des piles neuves pour continuer à utiliser la créature MagiCoder et la baguette.

Installation ou changement des piles



ATTENTION : Pour éviter toute fuite des piles, respecter les consignes suivantes.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner la fuite des piles et causer des brûlures, des blessures personnelles ou des dégâts matériels.

Fonctionne avec : 5 piles AAA de 1,5 V. Tournevis cruciforme requis pour ouvrir le compartiment à piles.

- L'installation ou le changement des piles doit toujours être effectué(e) par un adulte.
- La créature MagiCoder fonctionne avec trois (3) piles AAA. La baguette fonctionne avec deux (2) piles AAA.
- Le compartiment des piles de la créature MagiCoder et de la baguette est situé au dos de l'appareil.
- Pour installer les piles, dévisser la vis à l'aide du tournevis cruciforme pour ouvrir le clapet. Installer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Pour installer les piles, dévisser la vis à l'aide du tournevis cruciforme pour ouvrir le clapet. Installer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Retirer les piles si elles ne sont pas utilisées depuis une longue période de temps.
- A conserver à température ambiante.
- Nettoyer la surface de l'appareil avec un chiffon sec.

Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.

DE MagiCoders Einhorn

Herzlich willkommen in der zauberhaften Welt der MagiCoders!

Programmieren ist wie eine Sprache voll magischer Symbole, aus denen sich in diesem Set folgende Befehle bilden lassen: Vorwärts, Rückwärts, Link, Rechts.

Die Symbole und Befehle, die du auf deinem Zauberstab und dem Buch der Zaubersprüche findest, brauchst du, um deinem neuen MagiCoder-Zauberwesen etwas beizubringen. Das Drücken der Tasten auf dem Zauberstab ist eine Grundform des Programmierens, d. h., du bildest eine Kette aus Einzelbefehlen, aus denen ein Programm entsteht.

Conseils d'entretien et de maintenance des piles

- Utiliser trois (3) piles AAA pour la créature MagiCoder et deux (2) piles AAA pour la baguette.
- Insérer les piles correctement (sous la supervision d'un adulte) et toujours suivre les instructions du fabricant du jeu et des piles.
- Ne pas méler les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne pas méler les piles neuves et usagées.
- Insérer les piles en respectant la polarité. Les extrémités positives (+) et négatives (-) doivent être insérées correctement, comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Charger uniquement les piles rechargeables sous la supervision d'un adulte.
- Retirer les piles rechargeables du jeu avant de les charger.
- Utiliser uniquement des piles du même type ou de type équivalent.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit.
- Retirer les piles si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période de temps.
- A conserver à température ambiante.
- Nettoyer la surface de l'appareil avec un chiffon sec.

Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.

DE MagiCoders Einhorn

Herzlich willkommen in der zauberhaften Welt der MagiCoders!

Programmieren ist wie eine Sprache voll magischer Symbole, aus denen sich in diesem Set folgende Befehle bilden lassen: Vorwärts, Rückwärts, Link, Rechts.

Die Symbole und Befehle, die du auf deinem Zauberstab und dem Buch der Zaubersprüche findest, brauchst du, um deinem neuen MagiCoder-Zauberwesen etwas beizubringen. Das Drücken der Tasten auf dem Zauberstab ist eine Grundform des Programmierens, d. h., du bildest eine Kette aus Einzelbefehlen, aus denen ein Programm entsteht.

Conseils d'entretien et de maintenance des piles

- Utiliser trois (3) piles AAA